



FINISH QUANTUM POWER & PURE x 30

616114

Quantum
power&pure x 30

PCB : 8

Colis/couche: 16

Colis /palette:



QUANTUM POWER & PURE, UN NETTOYAGE EXCEPTIONNEL, MOINS D'AGENTS CHIMIQUES

Les nouvelles powerball quantum Power&Pure contiennent de l'oxygène actif, ingrédient naturel reconnu pour ses propriétés blanchissantes et désinfectantes. Ecologique, l'oxygène actif ne libère dans l'environnement que de l'oxygène et de l'eau. Votre vaisselle est propre, saine et éclatante, l'environnement respecté.

Cette formule exclusive, associée à la technologie quantum vous garantit:

- ☐ Un nettoyage exceptionnel, sur les taches même les plus difficiles (thé, café, graisses brûlées,...) grâce à la micro-poudre avec fonction sel intégrée : un détergent puissant qui cible et ramollit les résidus tenaces pour les éliminer plus facilement
- ☐ Une vaisselle éclatante grâce à la powerball gel unique et au gel brillance avec fonction rinçage intégrée : formule unique ultra-concentrée qui aide à éliminer les traces pour une brillance étincelante. Plus besoin d'ajouter de liquide de rinçage
- ☐ Un pouvoir super dégraissant
- ☐ La protection des verres intégrée : aide à prévenir la corrosion irréversible des verres, élimine les traces d'eau et les résidus ternes
- ☐ Protection anticalcaire de la machine
- ☐ Pas de sachet à ouvrir, se dissout complètement dans l'eau
- ☐ Une vaisselle éclatante de brillance et de propreté, assainie grâce au pouvoir désinfectant de l'oxygène actif

Mode d'emploi :

Placer une tablette par lavage dans le bac destiné au produit de lavage. Si la tablette n'entre pas dans le bac, placez-la sur le fond de votre lave-vaisselle et utilisez un programme sans prélavage. Ne pas déchirer ou percer la tablette, ni la mettre dans la corbeille à couverts. Refermer toujours la boîte et la ranger dans un endroit sec.

V1 - 01/2014